

Maschinenreiniger M-5900 PCL



1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

MEIKO ACTIVE Maschinenreiniger M-5900 PCL ist ein Grundreiniger zur Innenreinigung von Spülmaschinen. Das Produkt ist ausschließlich zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen vorgesehen. Der Halter ist für den Einsatz mit MEIKO-Körben konzipiert. Bei der Verwendung mit Körben anderer Hersteller ist die korrekte Anwendung u. U. nicht gewährleistet.

- Das Produkt ist nicht für den Einsatz in Haushaltsspülmaschinen geeignet.
- Das Wachssiegel der Kartusche darf nicht beschädigt oder entfernt werden.

1.2 Sicherheitshinweise

Persönliche Schutzausrüstung tragen!

Fehlende oder ungeeignete persönliche Schutzausrüstung erhöht das Risiko von Gesundheitsschäden und Verletzungen.

- Bei der Anwendung des Maschinenreinigers Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Produkt nicht gleichzeitig mit sauren Chemikalien verwenden!

Bei der gleichzeitigen Verwendung mit sauren Chemikalien, wie z. B. Entkalker, kann gesundheitsschädliches Chlorgas entstehen.

- Maschinenreiniger immer separat verwenden.

Sicherheitshinweise zum Produkt beachten!

- Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Sicherheitshinweise auf der Kartusche beachten.
- Betriebsanweisung zum Produkt beachten.

Lagerung der Kartusche!

- Lagerung der ungenutzten Kartusche immer mit Deckel.
- Trockener Lagerort, Temperaturbereich 5 ... 40 °C.

Hinweis

- Bei der Weitergabe einzelner Reinigerkartuschen muss jeweils mindestens das Beilageblatt Kurzbedienanleitung dem Empfänger mitgegeben werden.
- Zusätzlich ist der Empfänger über den Download weiterer Dokumente zu informieren.

2 Anwendung



1. Halter auf Kartusche clipsen.
 2. Deckel abschrauben und Wachssiegel auf Beschädigung prüfen. Kartusche nur mit unbeschädigtem Wachssiegel verwenden.
 3. Kartusche mit Halter auf Korbrand stecken.
☞ Bei Drahtgitterkörben auf eine der mittleren Querstreben stecken.
 4. Spülprogramm mit 120-180 Sekunden wählen und 5 x nacheinander ohne Spülgut durchlaufen lassen.
 5. Leere Kartusche entnehmen und Standard-Spülprogramm ohne Spülgut durchlaufen lassen.
- ✓ Die Reinigung ist abgeschlossen. Die leere Kartusche entnehmen und mit dem Plastikmüll entsorgen.

Hinweis

Nach längerem Standby-Betrieb zuerst einen Spülzyklus ohne Kartusche laufen lassen, damit die Maschine Betriebstemperatur erreicht. Dadurch wird die vollständige Auflösung des Granulats gewährleistet und Fleckenbildung vermieden.



<http://m3o.link/A1P>