

Nettoyant machine MEIKO ACTIVE M-5900 PCL

1 Sécurité

1.1 Utilisation conforme

Le nettoyant machine MEIKO ACTIVE M-5900 PCL est un nettoyant de base pour le nettoyage intérieur des lave-vaisselle encastrables et à capot. Le nettoyant machine élimine les dépôts de graisse, de protéines et d'amidon. Il est exclusivement destiné à être utilisé dans des lave-vaisselle professionnels. MEIKO recommande d'utiliser le support correspondant. Celui-ci est conçu pour être utilisé avec les casiers MEIKO.

- Le produit ne convient pas pour les salissures/dépôts inorganiques, comme le calcaire.
- Le tampon cire du nettoyant machine ne doit pas être endommagé.
- Le nettoyant machine doit être solidement fixé au casier.

1.2 Consignes de sécurité

Porter un équipement de protection individuelle !

L'absence ou l'inadéquation de l'équipement de protection individuelle augmente le risque d'atteinte à la santé et de blessure.

- Porter des lunettes et des gants de protection lors de l'utilisation du nettoyant machine.

Ne jamais utiliser le produit en même temps que des produits chimiques acides !

L'utilisation concomitante avec des produits chimiques acides, de type détartrant, peut entraîner la formation de chlore gazeux nocif pour la santé.

- Toujours utiliser le nettoyant machine à part.

Respecter les consignes de sécurité relatives au produit !

- Respecter la fiche de données de sécurité.
- Respecter les consignes de sécurité figurant sur la cartouche de nettoyant machine.
- Respecter les consignes d'utilisation du produit.

Stockage de la cartouche !

- Toujours stocker la cartouche de nettoyant machine inutilisée avec le couvercle.
- Lieu de stockage sec, plage de température de 5 à 40 °C.

2 Utilisation



ATTENTION - Blessures et dommages matériels dus à un produit chimique non dissous ! Les granulés de nettoyant machine pas complètement dissous peuvent provoquer des blessures en cas de contact direct, et endommager la machine.

- Utiliser le nettoyant machine conformément à l'usage prévu et en respectant son mode d'emploi.
- Porter un équipement de protection individuelle.



Remarque

Après un fonctionnement prolongé en mode veille, effectuer tout d'abord un cycle de lavage sans nettoyant afin que la machine atteigne sa température de service et que la dissolution complète des granulés soit garantie.



1. Clipser le support sur la cartouche.
 2. Dévisser le couvercle et contrôler que le tampon cire est en bon état. Utiliser la cartouche uniquement si le tampon cire est intact.
 3. Enficher la cartouche et son support sur le bord du casier.
✎ Avec des casiers en treillis métallique, placer la cartouche et son support sur l'une des traverses centrales.
 4. Sélectionner un programme de lavage de 180 secondes min. et le faire tourner 5 fois à vide.
 5. Retirer la cartouche vide et lancer le programme de lavage standard sans vaisselle.
- ✓ Le nettoyage est terminé. Retirer la cartouche vide et l'éliminer avec les déchets plastiques.

Le nettoyant machine est utilisable en fonction des besoins. MEIKO recommande une utilisation trimestrielle.



<http://m3o.link/A1P>