

Detergente per la macchina M-5900 PCL

1 Sicurezza

1.1 Uso conforme

MEIKO ACTIVE detergente per la macchina M-5900 PCL è un detergente di base per la pulizia interna di lavastoviglie sottobanco e a capote. Il detergente per macchine rimuove i depositi di grasso, proteine e amido. È destinato esclusivamente all'uso in lavastoviglie commerciali. MEIKO consiglia di utilizzare il supporto corrispondente. Questo è progettato per l'impiego con i cesti MEIKO.

- Il prodotto non è adatto per sporizia/depositi inorganici come il calcare.
- Il sigillo di cera del detergente per la macchina non deve essere danneggiato.
- Il detergente per la macchina deve essere fissato saldamente sul cesto.

1.2 Informazioni di sicurezza

Indossare dispositivi di protezione individuale!

La mancanza o la non idoneità dei dispositivi di protezione individuale aumenta il rischio di danni alla salute e lesioni.

- Indossare guanti e occhiali di protezione quando si utilizza il detergente per la macchina.

Non utilizzare il prodotto contemporaneamente con prodotti chimici acidi!

L'utilizzo contemporaneo di prodotti chimici acidi, come ad esempio i decalcificanti, può generare gas di cloro nocivo per la salute.

- Utilizzare sempre separatamente il detergente per la macchina.

Rispettare gli avvisi di sicurezza per il prodotto!

- Osservare la scheda dati di sicurezza.
- Osservare gli avvisi di sicurezza sul detergente per la macchina.
- Osservare il regolamento di sicurezza aziendale per il prodotto.

Conservazione della cartuccia!

- Conservare sempre la cartuccia di detergente per la macchina inutilizzata con il coperchio.
- Luogo di stoccaggio asciutto, intervallo di temperatura 5 – 40°C.

2 Applicazione



CAUTELA – Lesioni e danni materiali dovuti a prodotto chimico non disciolto! Se il granulato del detergente per la macchina non è completamente disciolto, può causare lesioni e danneggiare la macchina in caso di contatto diretto.

- Utilizzare il detergente per la macchina come previsto e secondo le istruzioni.
- Indossare dispositivi di protezione individuale.



Nota

Dopo un funzionamento in standby prolungato, eseguire prima un ciclo di lavaggio senza la cartuccia, in modo che la macchina raggiunga la temperatura di esercizio e sia assicurato che il granulato sia completamente disciolto.



1. Agganciare il supporto alla cartuccia.
 2. Svitare il coperchio e controllare che il sigillo di cera non sia danneggiato. Utilizzare solo cartucce con un sigillo di cera non danneggiato.
 3. Inserire la cartuccia con il supporto sul bordo del cesto.
✎ In caso di cesti in rete metallica, inserire su uno dei montanti trasversali centrali.
 4. Selezionare un programma di lavaggio di almeno 180 secondi ed eseguirlo per 5 volte di seguito senza stoviglie.
 5. Rimuovere la cartuccia vuota ed eseguire il programma di lavaggio standard senza stoviglie.
- ✓ La pulizia è completata. Rimuovere la cartuccia vuota e smaltirla con i rifiuti di plastica.

Il detergente per la macchina può essere utilizzato secondo necessità. MEIKO consiglia un'applicazione trimestrale.



<http://m3o.link/A1P>